



玉押器取付参考図

注: 玉押器を操作する際は、補修弁を閉じ、ボールバルブを開いて、空気弁内部の内圧除去を必ず行って下さい。

14	ボールバルブ	SUS 316製	1	BSS-01-10Re
13	両ネジニツプル	SUS 304	1	3/8B×50L
12	アイナット	SUS 304	2	
11	カバ	FCD450-10	1	
10	特殊ボルト・ナット・座金	SUS 304	4式	
9	六角ボルト・座金	SUS 304	4式	
8	ふた	FCD450-10	1	
7	大空気孔弁座	SBR	1	
6	ねじこま	合成樹脂	1	
5	小空気孔弁座	SBR	1	
4	遊動弁体	合成樹脂	1	
3	フロート弁体	発泡球状材	1	
2	フロート弁体案内箱	CAC 406	1	
1	弁	FCD450-10	1	

DT型 FLJWWA B 137 (7.5K) に準ずる

水道用玉押器対応型急速空気弁
φ150 - 7.5K (2種)

製	写	番	尺
K.Miyaji	K.Miyaji	K.Kobayashi	Free
図	図	査	度
平成 25 年 2 月 7 日	図	番	
第三角法	番		

D-76-BD-06-2-BP

(h) 千代田工業株式会社