





玉押器取付参考図

注記: 玉押器を操作する際は、補修弁を閉じ、ボールバルブを開いて、空気弁内部の内圧除去を必ず行って下さい。

13	ボールバルブ	SUS 316製	1	BSS-01-10Re
12	両ネジニツプル	SUS 304	1	3/8B x 50L
11	カバ	FCD450-10	1	
10	特殊ボルト・ナット・座金	SUS 304	4式	
9	六角ボルト・座金	SUS 304	4式	
8	ふた	FCD450-10	1	
7	大空気孔弁座	SBR	1	
6	ねじこま	合成樹脂	1	
5	小空気孔弁座	SBR	1	
4	遊動弁体	合成樹脂	1	
3	フロート弁体	発泡エポキシ	1	
2	フロート弁体案内	合成樹脂	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

DT型  
FL: JWWA B 137 (7.5K) に準ずる  
水道用玉押器対応型急速空気弁  
φ75 - 10K (3種)

製 図  
K.Miyaji  
K.Miyaji  
番 号  
K.Kobayashi  
尺 寸  
R  
度  
Free  
平成25年2月7日 図 番  
第三角法  
D-70-BD-03-3-BP

千代田工業株式会社