



1. 保温材、防寒カバー取付方法

- (1) ニツ割になっている ③ の保温材を ① の空気弁の外側に左右から包み、ガムテープ等で留めて下さい。同様に、⑤ の保温材を ② のボール式補修弁の外側に左右から包み、ガムテープ等で留めて下さい。
- (2) 空気弁を保温材で包みますと、外側は円筒形になりますので、その上に ④ 防寒カバーを上からかぶせて下さい。
- (3) 防寒カバーの下部に2カ所のキリ穴 (φ10) がありますので、この穴を利用して、水道管等に固定が可能です。

5	保温材	ポリステレン	1S	
4	防寒カバー	SUS304	1S	保温材貼付
3	保温材	ポリステレン	1S	
2	ボール式補修弁	-0-	1	
1	ハイプロ-空気弁	-0-	1	
符号 PART No.	名 称 NAME OF PARTS	材 質 MATERIAL	個数 REQ No.	備 考 REMARKS

φ75 ハイプロ-空気弁 + ボール式補修弁
防寒カバー 組立図

SCALE	1/4	DWG. No.			△
承認 APP.		照査 CHK.		日付 DATE	6.13.2005
検図 CHK.		担当 ENG.		製図 DEWN.	

千代田工業 株式会社